

Roscado



TN-T   LS

INDEX

Placas Roscado/Seeger	3
Portaherramientas de Roscado	6
Machos de Roscar	7
Fresas de Roscar	15
Cojinetes	17
Conjuntos de Machos y Cojinetes	19
Pinzas para Machos	21
Máquinas Roscadoras	23
Pasa Y No Pasa	24

YE3



PLACA BASE YE3 PARA
PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO STXN 16-20-25-32

[COMPRAR](#)

SA3



TORNILLO SA3 PARA
PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO STXN 16-20-25-32

[COMPRAR](#)


KIT DE PLACAS DE ROSCAR
22ER + IR TN-TOOLS DE
ROSCA TRAPEZOIDAL (3,5 -
6,0) RECUBRIMIENTO TIN

[COMPRAR](#)


PLACAS DE SEEGER
INTERIOR TN-TOOLS
RECUBRIMIENTO TIALN
PARA ANILLAS DIN471

[COMPRAR](#)


KIT DE PLACAS SEEGER
16ER/IR TN-TOOLS PARA
ANILLAS SEEGER
RECUBRIMIENTO TIN

[COMPRAR](#)


KIT DE PLACAS DE ROSCAR
16ER/IR ISO TN-TOOLS DE
PASOS MÉTRICOS (0,5 - 3,5)
RECUBRIMIENTO TIALN

[COMPRAR](#)


PLACAS DE ROSCADO 16IR
TRAPEZOIDALES (1,5-3,0)
RECUBRIMIENTO TIN

[COMPRAR](#)


CARMEX 55° BMA PLACA
EXTERIOR DE ROSCAR

[COMPRAR](#)


KIT DE PLACAS DE ROSCAR
16ER/IR WHITWORTH
TN-TOOLS DE PASOS
WHITWORTH
RECUBRIMIENTO TIALN

[COMPRAR](#)


PLACAS DE ROSCADO 22IR
TRAPEZOIDALES (4,0-6,0)
RECUBRIMIENTO TIALN

[COMPRAR](#)


KIT DE PLACAS SEEGER
16ER/IR TN-TOOLS PARA
ANILLAS SEEGER
RECUBRIMIENTO TIALN

[COMPRAR](#)


PLACAS DE SEEGER
EXTERIOR TN-TOOLS
RECUBRIMIENTO TIN PARA
ANILLAS DIN471

[COMPRAR](#)

16IR ISO 0.35-3.5



**CARMEX 16IR ISO BMA
PLACA DE ROSCAR
INTERIOR DE PASOS
MÉTRICOS (0,35 - 3,5)**

[COMPRAR](#)

11IR BMA 60°
16IR BMA 60°
22IR BMA 60°



**CARMEX 60° BMA PLACA
INTERIOR DE ROSCAR**

[COMPRAR](#)

11ER BMA 60°
16ER BMA 60°
22ER BMA 60°



**CARMEX 60° BMA PLACA
EXTERIOR DE ROSCAR**

[COMPRAR](#)

16ER 8W - 28W



**CARMEX 16ER W BMA
PLACA DE ROSCAR
EXTERIOR DE PASOS
WHITWORTH**

[COMPRAR](#)

11IR BMA 55°
16IR BMA 55°
22IR BMA 55°



**CARMEX 55° BMA PLACA
INTERIOR DE ROSCAR**

[COMPRAR](#)

**PLACAS DE SEEGER
INTERIOR TN-TOOLS
RECUBRIMIENTO TIN PARA
ANILLAS DIN471**

[COMPRAR](#)

22ER ISO 3.5-6.0



**PLACAS DE ROSCADO 22ER
ISO EXTERIOR DE PASOS
MÉTRICOS (3,5-6,0)
RECUBRIMIENTO TIALN**

[COMPRAR](#)

**KIT DE PLACAS DE ROSCAR
22ER/IR ISO TN-TOOLS DE
PASOS MÉTRICOS (3,5 - 6,0)
RECUBRIMIENTO TIALN**

[COMPRAR](#)

16ER ISO 0.35-3.5



**CARMEX 16ER ISO BMA
PLACA DE ROSCAR
EXTERIOR DE PASOS
MÉTRICOS (0,35 - 3,5)**

[COMPRAR](#)

16IR 8W - 28W



**CARMEX 16IR W BMA
PLACA DE ROSCAR
INTERIOR DE PASOS
WHITWORTH**

[COMPRAR](#)

**PLACAS DE SEEGER
EXTERIOR TN-TOOLS
RECUBRIMIENTO TIALN
PARA ANILLAS DIN471**

[COMPRAR](#)

22IR ISO 3.5-6.0



**PLACAS DE ROSCADO 22IR
ISO INTERIOR DE PASOS
MÉTRICOS (3,5-6,0)
RECUBRIMIENTO TIALN**

[COMPRAR](#)



**MITSUBISHI MTTR436002
UP20M PLACA DE
ROSCADO**

[COMPRAR](#)

11ER ISO 0.35-3.5



ER-Exterior

**CARMEX 11ER ISO BMA
PLACA DE ROSCAR
EXTERIOR DE PASOS
MÉTRICOS (0,35 - 3,5)**

[COMPRAR](#)

11IR ISO 0.35-3.5



IR-Interior

**CARMEX 11IR ISO BMA
PLACA DE ROSCAR
INTERIOR DE PASOS
MÉTRICOS (0,35 - 3,5)**

[COMPRAR](#)

11IR 11W - 28W



**CARMEX 11IR W BMA
PLACA DE ROSCAR
INTERIOR DE PASOS
WHITWORTH**

[COMPRAR](#)


**KIT DE PLACAS DE ROSCAR
22ER/IR TN-TOOLS DE
ROSCA TRAPEZOIDAL (3,5 -
6,0) RECUBRIMIENTO TIALN**

[COMPRAR](#)

**16ER
TRAPEZOIDAL**



**PLACAS DE ROSCADO 16ER
TRAPEZOIDALES (1,5-3,0)
RECUBRIMIENTO TIN**

[COMPRAR](#)

**22ER
TRAPEZOIDAL**



**PLACAS DE ROSCADO 22ER
TRAPEZOIDALES (4,0-6,0)
RECUBRIMIENTO TIN**

[COMPRAR](#)

**22IR
TRAPEZOIDAL**



**PLACAS DE ROSCADO 22IR
TRAPEZOIDALES (4,0-6,0)
RECUBRIMIENTO TIN**

[COMPRAR](#)

**22ER
TRAPEZOIDAL**



**PLACAS DE ROSCADO 22ER
TRAPEZOIDALES (4,0-6,0)
RECUBRIMIENTO TIALN**

[COMPRAR](#)



MTHR2525 M4
PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO EXTERIOR

[COMPRAR](#)


PORTA HERRAMIENTAS
TORNO CABEZAL INTERIOR
SXFC 90° APLICACIONES
GENERALES

[COMPRAR](#)

YE3



PLACA BASE YE3 PARA
PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO STXN 16-20-25-32

[COMPRAR](#)


TN-TOOLS MTHR2525 M4
PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO EXTERIOR

[COMPRAR](#)


PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO EXTERIOR PARA
TORNO STAN 90° PARA
PLAQUITA NEGATIVA
MULTIFUNCIÓN

[COMPRAR](#)


PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO EXTERIOR PARA
TORNO CTAN 90° PARA
PLAQUITA NEGATIVA
MULTIFUNCIÓN

[COMPRAR](#)


PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO EXTERIOR PARA
TORNO CTXN 90° PARA
PLAQUITA NEGATIVA
MULTIFUNCIÓN

[COMPRAR](#)


PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO INTERIOR PARA
TORNO CTXN 90° PARA
PLAQUITA NEGATIVA
MULTIFUNCIÓN

[COMPRAR](#)


PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO INTERIOR PARA
TORNO STGP 90° ROSCADO
VERTICAL A LA ARISTA

[COMPRAR](#)

SA3



TORNILLO SA3 PARA
PORTAHERRAMIENTAS DE
ROSCADO STXN 16-20-25-32

[COMPRAR](#)



**MACHO RECTO DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO+2-3
VC HSS-PM TIN**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO+2-3
VC HSS-PM TIGN YG1**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO
LAMINACIÓN DE MÁQUINA
MÉTRICO ISO+2-3 VC
HSS-PM TIN**

[COMPRAR](#)


**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA WHITWORTH
HSSE YG1**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO MÁQUINA
MÉTRICO ECONOMIC SERIE
HSSE VAPORIZADO**

[COMPRAR](#)


**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA MÉTRICO FINO
HSSE VAPORIZADO YG1**

[COMPRAR](#)


**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA GAS (BSP) HSSE
YG1**

[COMPRAR](#)


**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO+2-3
VC HSS-PM TIN**

[COMPRAR](#)


**MACHO MANGO LARGO
RECTO DE MÁQUINA
MÉTRICO HSS-E YG1**

[COMPRAR](#)


**MACHO MANGO LARGO
HELICOIDAL DE MÁQUINA
MÉTRICO HSS-E**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA GAS (BSP) HSSE**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA MÉTRICO FINO
HSSE VAPORIZADO YG1**

[COMPRAR](#)



**MACHO HELICOIDAL
MÁQUINA MÉTRICO
ECONOMIC SERIE HSSE
VAPORIZADO**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO HSS-E
NITRURADO**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO HSS-E
FUNDICION TIN**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO HSS-E
FUNDICION TICON**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO HSS-E
FUNDICION TIALN**

[COMPRAR](#)


**MACHO MÉTRICO FINO
RECTO HSS-E NITRURADO**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO HSS-E
NITRURADO UNC**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO HSS-E
NITRURADO UNF**

[COMPRAR](#)


**ROMPEMACHOS TN-TOOLS
DE METAL DURO
RECUBRIMIENTO TIN**

[COMPRAR](#)


**JUEGOS DE MACHOS DE
MANO GAS (BPS) HSS**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO
STANDARD HSSE
TAEGUTEC**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA WHITWORTH
HSSE**

[COMPRAR](#)



**MACHO RECTO DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO
STANDARD HSSE
VAPORIZADO TAEGUTEC**

[COMPRAR](#)


**JUEGO DE MACHOS DE
MANO MÉTRICOS HSS-E
DIN352 INOX VAPORIZADO**

[COMPRAR](#)


**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO
STANDARD HSSE
VAPORIZADO TAEGUTEC**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO
STANDARD METAL DURO
(HRC50~60)**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO
METAL DURO
FUNDICIÓN-ALUMINIO YG1**

[COMPRAR](#)


**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO
STANDARD HSSE TIN PVD
TAEGUTEC**

[COMPRAR](#)


**JUEGOS DE MACHOS DE
MANO MÉTRICOS HSS**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO
STANDARD HSSE TIN PVD
TAEGUTEC**

[COMPRAR](#)


**MACHO RECTO DE
MÁQUINA REFRIGERADO
MÉTRICO ISO STANDARD
HSSE**

[COMPRAR](#)


**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA GAS (BSP) HSSE
VAPORIZADO**

[COMPRAR](#)


**JUEGOS DE MACHOS DE
MANO WHITWORTH HSS**

[COMPRAR](#)


**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA MÉTRICO ISO
STANDARD HSSE
TAEGUTEC**

[COMPRAR](#)



MACHO HELICOIDAL DE MÁQUINA REFRIGERADO MÉTRICO ISO STANDARD HSSE YG1

[COMPRAR](#)


MACHO HELICOIDAL HSS-E ALUMINIO MÉTRICA FINA

[COMPRAR](#)


MACHO MÁQUINA MÉTRICO COMBO HSS-PM HELICOIDAL VAP C 6H

[COMPRAR](#)


MACHO HELICOIDAL HSS-E MATERIALES DUROS TIN

[COMPRAR](#)


MACHO MÁQUINA MÉTRICO FINO COMBO HSS-E RECTO DIN374B VAP 6H

[COMPRAR](#)


MACHO RECTO PASANTE HSS-PM TITANIO TIALN

[COMPRAR](#)


MACHO HELICOIDAL HSS-E ALUMINIO

[COMPRAR](#)


MACHO HELICOIDAL HSS-E NITRURADO ALUMINIO

[COMPRAR](#)


MACHO RECTO HSS-E LATÓN TIALN

[COMPRAR](#)


MACHO HELICOIDAL HSS-E AGUJEROS PROFUNDOS TIALN

[COMPRAR](#)


MACHO MÁQUINA MÉTRICO FINO COMBO HSS-E HELICOIDAL VAP 6H INOX

[COMPRAR](#)


MACHO HELICOIDAL HSS-PM TITANIO TIALN

[COMPRAR](#)



**MACHO DE LAMINACION
HSS-E TIALN CON RANURA**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE LAMINACION
HSS-E TIN CON RANURA
UNC**

[COMPRAR](#)



**MACHO HELICOIDAL HSS-E
ALUMINIO UNC**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNC
COMBO HSS-E RECTO TIN
3B**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNC
COMBO HSS-E HELICOIDAL
TIN 3B**

[COMPRAR](#)



**MACHO MAQUINA UNC TAP
GENERAL RECTO PASANTE
HSS-E 2B**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNC TAP
GENERAL HELICOIDAL
HSS-E 2B**

[COMPRAR](#)



**MACHO RECTO PASANTE
HSS-E MATERIALES DUROS
TIN UNC**

[COMPRAR](#)



**MACHO HELICOIDAL HSS-E
MATERIALES DUROS UNC**

[COMPRAR](#)



**MACHO RECTO PASANTE
HSS-E INOX VAP**

[COMPRAR](#)



**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA UNC HSSE
VAPORIZADO**

[COMPRAR](#)



**MACHO HELICOIDAL HSS-E
ALUMINIO UNF**

[COMPRAR](#)



**MACHO HELICOIDAL HSS-E
MATERIALES DUROS UNF**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNF
COMBO HSS-E RECTO 2B**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNF
COMBO HSS-E HELICOIDAL
VAP 2B**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNF TAP
GENERAL RECTO PASANTE
HSS-E 2B**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNF TAP
GENERAL HELICOIDAL
HSS-E 2B**

[COMPRAR](#)



**MACHO RECTO PASANTE
HSS-E MATERIALES DUROS
UNF**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MÁQUINA
RECTO UNF HSSE
MATERIALES DUROS**

[COMPRAR](#)



**MACHO HELICOIDAL DE
MÁQUINA UNF HSSE
VAPORIZADO**

[COMPRAR](#)



**JUEGO DE MACHO
BLUE-MASTER HSSCO G OX**

[COMPRAR](#)



**JUEGO DE MACHOS
MÉTRICO FINO TAP
GENERAL HSS 6H**

[COMPRAR](#)



**JUEGO DE MACHO
BLUE-MASTER WHITWORTH
HSS TIN**

[COMPRAR](#)



**JUEGO DE MACHOS UNC
TAP GENERAL HSS 2B**

[COMPRAR](#)



**JUEGO DE MACHO
BLUE-MASTER HSS UNF**

[COMPRAR](#)



**JUEGO DE MACHO
BLUE-MASTER HSS BSF**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS NPTF
ROSCA AMERICANA**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS NPT
ROSCA AMERICANA NO
ESTANCA**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS NPSF
ROSCA AMERICANA**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS NPS(M)
ROSCA AMERICANA NO
ESTANCA**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS BA**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS UNX8
ROSCA AMERICANA**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS BSPT**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS PG**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE MANO
BLUE-MASTER HSS UNEF
ROSCA AMERICANA**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNC
COMBO HSS-E HELICOIDAL
VAP 2B**

[COMPRAR](#)



**MACHO RECTO PASANTE
HSS-E MATERIALES DUROS
UNC**

[COMPRAR](#)



**MACHO HELICOIDAL HSS-E
MATERIALES DUROS TIN
UNC**

[COMPRAR](#)



**MACHO DE LAMINACION
HSS-E NITRUARADO CON
RANURA UNC**

[COMPRAR](#)



**MACHO MÁQUINA UNF
COMBO HSS-E RECTO TIN
3B**

[COMPRAR](#)



**FRESA DE ROSCAR MD M
2D TIALN**

[COMPRAR](#)



**FRESA DE ROSCAR MD MF
1.5D TIALN**

[COMPRAR](#)



**FRESA DE ROSCAR MD CON
REFRIGERACION M 2D
TIALN**

[COMPRAR](#)



**FRESA DE ROSCAR MD CON
REFRIGERACION MF 1.5D
TIALN**

[COMPRAR](#)



**FRESA DE ROSCAR MD CON
REFRIGERACION Y
CHAFLAN M 2D TIALN**

[COMPRAR](#)



**FRESA MD PARA ROSCA
PROFUNDA HD M ALTIN**

[COMPRAR](#)



**FRESA MD PARA ROSCA
PROFUNDA M 2D TIALN**

[COMPRAR](#)



**FRESA DE ROSCAR MD CON
REFRIGERACION Y
CHAFLAN MF 1.5D TIALN**

[COMPRAR](#)



**FRESA MD PARA TALADRAR
Y ROSCAR M 2D**

[COMPRAR](#)



**FRESA DE ROSCAR MD CON
REFRIGERACION BSP(G)
TIALN**

[COMPRAR](#)



**FRESA MD PARA ROSCA
PROFUNDA HD UNC ALTIN**

[COMPRAR](#)



**FRESA MD PARA ROSCA
PROFUNDA UNC 2D TIALN**

[COMPRAR](#)



FRESA DE ROSCAR MD CON REFRIGERACION Y CHAFLAN NPT TIALN

[COMPRAR](#)

FRESA DE ROSCAR MD CON REFRIGERACION Y CHAFLAN UNF 2D TIALN

[COMPRAR](#)

FRESA DE ROSCAR MD CON REFRIGERACION Y CHAFLAN UNC

[COMPRAR](#)

FRESA DE ROSCAR MD UNF 2D TIALN

[COMPRAR](#)

FRESA DE ROSCAR MD UNC 2D TIALN

[COMPRAR](#)



**TERRAJAS BLUE-MASTER
CON MEDIDA EXTERIOR EN
PULGADAS**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
GAS**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
HEXAGONALES HSS BSW
PARA ROSCADO A MANO**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
UNC**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
UNF**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
BSF**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
PG**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
NPTF ROSCA AMERICANA**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
NPT ROSCA AMERICANA NO
ESTANCA**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
BSPT**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
UNEF**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
BA**

[COMPRAR](#)



**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
NPS(M) ROSCA AMERICANA
NO ESTANCA**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
NPSF ROSCA AMERICANA**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS
UNX8**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO HSS**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
PARA ROSCAR A MANO
HSSCO GAS OX**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
WHITWORTH PARA ROSCAR
A MANO HSS**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
HEXAGONALES HSS UNC
PARA ROSCADO A MANO**

[COMPRAR](#)

**TERRAJAS BLUE-MASTER
HEXAGONALES HSS UNF
PARA ROSCADO A MANO**

[COMPRAR](#)



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES EN CAJA
METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE COJINETES
EN CAJA METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES EN CAJA
METÁLICA HSS Y HSSCO
M3-M12 BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES EN CAJA
METÁLICA HSS Y HSSCO
CON GUÍAS PARA
COJINETES BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES EN CAJA
METÁLICA HSS Y HSSCO
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES EN CAJA
METÁLICA Y DE MADERA
HSS BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES MF EN CAJA
METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES BSP EN CAJA
METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES BSW EN CAJA
METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES BSF EN CAJA
METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES BSW BSF EN
CAJA METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES NPT EN CAJA
METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES UNC EN CAJA
METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES UNF EN CAJA
METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR



CONJUNTOS DE MACHOS Y
COJINETES UNC UNF EN
CAJA METÁLICA HSS
BLUEMASTER

COMPRAR

DIN6499B



**PINZAS DIN6499B TIPO ER32
PARA SUJECCIÓN DE
MACHOS DE ROSCAR**

[COMPRAR](#)

Con embrague Ø19



**PINZAS DE ROSCADO CON
EMBRAGUE PARA MACHOS
Ø19**

[COMPRAR](#)

Con embrague Ø31



**PINZAS DE ROSCADO CON
EMBRAGUE PARA MACHOS
Ø31**

[COMPRAR](#)

Con embrague Ø48



**PINZAS DE ROSCADO CON
EMBRAGUE PARA MACHOS
Ø48**

[COMPRAR](#)

Sin embrague Ø19



**PINZAS DE ROSCADO SIN
EMBRAGUE PARA MACHOS
Ø19**

[COMPRAR](#)

Sin embrague Ø31



**PINZAS DE ROSCADO SIN
EMBRAGUE PARA MACHOS
Ø31**

[COMPRAR](#)

Sin embrague Ø48



**PINZAS DE ROSCADO SIN
EMBRAGUE PARA MACHOS
Ø48**

[COMPRAR](#)

2 → 1



**PINZAS REDUCTORAS DE
CAMBIO RÁPIDO 2-1**

[COMPRAR](#)

3 → 2



**PINZAS REDUCTORAS DE
CAMBIO RÁPIDO 3-2**

[COMPRAR](#)

M3-M14



**SET DE 9 PINZAS SIN
EMBRAGUE DE CAMBIO
RÁPIDO M3-M14**

[COMPRAR](#)

M5-M22



**SET DE 10 PINZAS SIN
EMBRAGUE DE CAMBIO
RÁPIDO M5-M22**

[COMPRAR](#)

M14-M36



**SET DE 9 PINZAS SIN
EMBRAGUE DE CAMBIO
RÁPIDO M14-M36**

[COMPRAR](#)

M3-M14



**SET DE 10 PINZAS CON
EMBRAGUE DE CAMBIO
RÁPIDO M3-M14**

[COMPRAR](#)

M5-M22



**SET DE 11 PINZAS CON
EMBRAGUE DE CAMBIO
RÁPIDO M5-M22**

[COMPRAR](#)

M14-M36



**SET DE 10 PINZAS CON
EMBRAGUE DE CAMBIO
RÁPIDO M14-M36**

[COMPRAR](#)

Ø19



**CAJAS DE MADERA VACÍAS
12 AGUJEROS PARA PINZAS
DE ROSCAR CON
EMBRAGUE Ø19**

[COMPRAR](#)

TNT-LS

Ø31



**CAJAS DE MADERA VACÍAS
12 AGUJEROS PARA PINZAS
DE ROSCAR CON
EMBRAGUE Ø31**

[COMPRAR](#)

TNT-LS

Ø48



**CAJAS DE MADERA VACÍAS
10 AGUJEROS PARA PINZAS
DE ROSCAR CON
EMBRAGUE Ø48**

[COMPRAR](#)

TNT-LS



ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR MTC-M45 (M3-M45)

COMPRAR



ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR MT-M45 (M3-M45)

COMPRAR



ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR RHG-M45 (M2-M45)

COMPRAR



ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR MT-M60 (M3-M60)

COMPRAR



ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR / MACHUELADORA
RHG-M60 (M3-M60)

COMPRAR



ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR VH-M110 (M3-M110)

COMPRAR



ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR VITORIA RHG-M110
(M3-M110) VERTICAL

COMPRAR



ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR RHG-M130-VH
HORIZONTAL/VERTICAL
(M3-M130)

COMPRAR




ROSCADORA HIDRÁULICA
GAMOR VITORIA RHG-M130
(M3-M130) VERTICAL

COMPRAR



ROSCADORA PNEUMÁTICA
GAMOR GN08 (M2-M8)


COMPRAR



BLUE-MASTER
SINCE 1977

**CALIBRES DE ROSCA
PASA/NO PASA M/MF**

COMPRAR



BLUE-MASTER
SINCE 1977

**CALIBRES DE ROSCA
PASA/NO PASA M/MF
TOLERANCIAS ESPECIALES**

COMPRAR



BLUE-MASTER
SINCE 1977

**CALIBRES DE ROSCA
ANILLOS M/MF**

COMPRAR



BLUE-MASTER
SINCE 1977

**CALIBRES DE ROSCA
ANILLOS M/MF
TOLERANCIAS ESPECIALES**

COMPRAR