# DEĞİŞKEN UCLU FREZELER
## End Mills with changeable insert



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜLER<br>DIMENSION (mm) | | | | | | KESİCİ UÇ<br>INSERT | YEDEK PARÇALAR<br>SPARE PARTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ST90 AOMT 0702..** | **D** | **d** | **Z** | **L** | **l** | **a** | | Sıkma Vidası<br>Clamp Screw<br> | Anahtar<br>Torx Key<br> |
| ST90 AO07 D12 W12 L120 Z02-H | 12 | 12 | 2 | 120 | 30 | 7 | **AOMT 0702..<br>TNGLY<br>UCA UYGUNDUR**<br>FOR TNGLY INSERT | SSV<br>M2.2x5<br>9503 | T06 |
| ST90 AO07 D16 W16 L120 Z03-H | 16 | 16 | 3 | 120 | 30 | 7 | | | |
| ST90 AO07 D20 W20 L150 Z04-H | 20 | 20 | 4 | 150 | 40 | 7 | | | |
| ST90 AO07 D22 W20 L150 Z04-H | 22 | 20 | 4 | 150 | 25 | 7 | | | |

**H-İÇTEN SU VERMELİ**
**H-WITH COOLANT HOLE**

*YEDEK PARÇA SİPARİŞ KODLARI
*SPARE PARTS ORDERING CODES