Bocas y accesorios STANDARD

TOPE AJUSTABLE GRANDE

- Indicado cuando la pieza es más ancha que el ancho de la boca.
- Sirve para posicionar la pieza a mecanizar en una mordaza y así poder fijar el eje trasversal.
- Consta de tres elementos regulables entre sí.

Métrica	Referencia
M12*	800 991 090
M16	800 991 125

*M12 para mordazas ancho 90, TWIN 125 y SC125.

TOPE AJUSTABLE REDUCIDO

- Indicado cuando la pieza es más estrecha que el ancho de la boca.
- Sirve para posicionar la pieza a mecanizar en una mordaza y así poder fijar el eje trasversal.
- Consta de tres elementos regulables entre sí.

Métrica	Referencia
M12*	800 992 090
M16	800 992 125

*M12 para mordazas ancho 90, TWIN 125 y SC125.

REENVÍO ANGULAR

- Sistema de desviación del accionamiento de la manilla para evitar colisiones con la mesa de la máquina.



REENVÍO ANGULAR	
A	88
B	96
C	86,5

SET SUMINISTRADO: Reenvío angular y adaptador para acoplar a mordaza.

	ARNOLD MAT MECÁNICA Y MB2	ARNOLD MAT HIDRÁULICA	ARNOLD TWIN	ARNOLD PROX
Ancho	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
90	812 001 090	820 001 090	840 001 090	
125	812 001 125	820 001 125	840 001 125	880 001 125
160	812 001 160	820 001 160		
125*	813 001 125	820 201 125		
160*	813 001 160	820 201 160		

* Con regulador de potencia